

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/nadstawka-h400-dn270-marseplast-studzienki-p-323.html>



Nadstawka studzienki rozdzielczej H400 DN270 [SR 40] Marseplast

Cena brutto	90,00 zł
Cena netto	73,17 zł
Dostępność	Produkt dostępny - wysyłka do 2 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0323
Kod EAN	5903811991534

Opis produktu

Nadstawka studzienki rozdzielczej SR 40 H400 DN270 Marseplast

Nadstawka studzienki rozdzielczej SR 40 H400 DN270 Marseplast służy do podwyższenia studzienki i dopasowania poziomu dostępu rewizyjnego do ukształtowania terenu oraz planowanej rzędnej gruntu. Umożliwia wygodne wyprowadzenie wjazdu na odpowiednią wysokość bez konieczności wykonywania prowizorycznych przedłużeń.

Element przeznaczony jest do współpracy z kompatybilnymi studzienkami i komponentami systemu Marseplast DN270. Nadstawka ułatwia prawidłowe wykonanie instalacji oraz późniejszy dostęp do wnętrza studzienki podczas kontroli, regulacji przepływu i prac serwisowych.

Przed zakupem należy sprawdzić model studzienki, średnicę przyłącza nadstawki oraz wymaganą wysokość podwyższenia.

Do czego służy nadstawka studzienki SR 40?

Podczas montażu instalacji rozsączającej poziom posadowienia studzienki nie zawsze odpowiada docelowej wysokości terenu. Zbyt głęboko umieszczony wjazd utrudnia kontrolę i obsługę systemu, natomiast przypadkowe przedłużenie może być niestabilne lub niedopasowane.

Nadstawka SR 40 pozwala podwyższyć dostęp rewizyjny i dopasować go do poziomu gruntu. Dzięki temu pokrywa studzienki pozostaje łatwo dostępna po zakończeniu prac ziemnych.

Najważniejsze zalety nadstawki SR 40 H400 DN270

- **Dopasowanie wysokości studzienki** - umożliwia wyprowadzenie dostępu rewizyjnego bliżej poziomu terenu.
- **Wysokość całkowita 380 mm** - zapewnia znaczące podwyższenie studzienki.
- **Wysokość robocza 350 mm** - określa rzeczywiste podniesienie po połączeniu elementów.
- **Łatwiejszy dostęp serwisowy** - ułatwia kontrolę, czyszczenie i obsługę instalacji.
- **Konstrukcja z tworzywa** - odporna na wilgoć i warunki występujące w instalacjach gruntowych.
- **Niewielka masa** - ułatwia transport i montaż elementu.
- **Oryginalny element Marseplast** - przeznaczony do współpracy z kompatybilnymi produktami producenta.

Gdzie można zastosować nadstawkę studzienki rozdzielczej?

Nadstawka może być wykorzystywana w instalacjach, w których konieczne jest podwyższenie kompatybilnej studzienki rozdzielczej lub rewizyjnej.

- systemy drenażu rozsączającego,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- instalacje rozsączania oczyszczonych ścieków,

- systemy odprowadzania i rozsączania wody,
- instalacje wymagające wyprowadzenia wjazdu do poziomu terenu,
- modernizowane systemy z utrudnionym dostępem do studzienki.

Dane techniczne nadstawki SR 40 H400 DN270

Producent	Marseplast
Model	SR 40 H400 DN270
Rodzaj produktu	Nadstawka studzienki rozdzielczej
Wysokość całkowita	380 mm
Wysokość robocza	350 mm
Średnica zewnętrzna	Ø332 mm
Średnica wewnętrzna	Do weryfikacji w dokumentacji producenta
Waga	około 1,5 kg
Kompatybilność	Wybrane studzienki i elementy systemu Marseplast

Jak dobrać nadstawkę do studzienki?

Samo oznaczenie DN270 nie wystarcza do pewnego potwierdzenia kompatybilności. Przed zamówieniem należy sprawdzić dokładny model studzienki, sposób wykonania połączenia oraz wymaganą wysokość podwyższenia.

Przy doborze należy uwzględnić:

- producenta i model posiadanej studzienki,
- średnicę oraz kształt miejsca montażowego,
- rzędną pokrywy względem planowanego poziomu gruntu,
- wysokość roboczą nadstawki,
- sposób uszczelnienia połączenia,
- warunki montażowe określone przez producenta.

Nie należy dobierać nadstawki wyłącznie na podstawie średnicy pokrywy lub przybliżonego pomiaru studzienki.

Wysokość całkowita a wysokość robocza – jaka jest różnica?

Wysokość całkowita określa pełny wymiar elementu. Wysokość robocza oznacza natomiast rzeczywiste podwyższenie studzienki po prawidłowym osadzeniu nadstawki w elemencie znajdującym się poniżej.

W przypadku modelu SR 40:

- **wysokość całkowita wynosi 380 mm,**
- **wysokość robocza wynosi 350 mm.**

Do obliczenia docelowego poziomu wjazdu należy przyjąć wysokość roboczą, a nie pełną wysokość produktu.

Jak zamontować nadstawkę studzienki?

1. Sprawdź zgodność nadstawki z modelem studzienki.
2. Oczyszczaj miejsce połączenia z piasku, ziemi i innych zanieczyszczeń.
3. Osadź nadstawkę zgodnie z konstrukcją elementów Marseplast.
4. Sprawdź pionowe ustawienie i stabilność połączenia.
5. Zastosuj sposób uszczelnienia przewidziany przez producenta systemu.
6. Obsypuj element równomiernie, bez punktowego nacisku na jego ścianki.
7. Po zakończeniu montażu sprawdź swobodny dostęp do wnętrza studzienki.

Dokładny sposób montażu powinien być zgodny z instrukcją studzienki i pozostałych elementów instalacji.

Dlaczego warto kupić nadstawkę w EKOBUKOWA?

- pomagamy zweryfikować kompatybilność z posiadaną studzienką,
- doradzamy przy obliczaniu wymaganej wysokości podwyższenia,
- oferujemy oryginalne elementy systemów Marseplast,
- pomagamy dobrać studzienki, pokrywy i pozostałe elementy instalacji,
- zapewniamy wsparcie techniczne przed zakupem.

Nie masz pewności, czy nadstawka SR 40 H400 DN270 pasuje do Twojej studzienki? Prześlij nam zdjęcie, oznaczenie

modelu oraz wymiary miejsca montażowego. Sprawdzimy kompatybilność i pomożemy dobrać właściwy element.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp.z.o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. [\(12\) 281 40 00](tel:(12)2814000)

e-mail: info@marseplast.com