Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 10:43

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/nadstawka-h570-dn640-jumbotank-do-zbiornika-wody-p-303.html



Nadstawka JUMBO BIG H570 DN640

Cena brutto	**380,00 zł**
Cena netto	**308,94 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 5 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0303**
Kod EAN	**5903811992357**

Opis produktu

Nadstawka JUMBO BIG H570 DN640 – szeroka nadbudowa rewizyjna do zbiornika JUMBOTANK 10

Nadstawka JUMBO BIG H570 DN640 umożliwia podniesienie dużego otworu rewizyjnego zbiornika **JUMBOTANK 10** i dopasowanie położenia pokrywy do docelowego poziomu terenu. Szeroki przekrój DN640 zapewnia wygodniejszy dostęp do wnętrza zbiornika podczas kontroli, czyszczenia, montażu wyposażenia oraz prac serwisowych.

Wysokość całkowita 570 mm może zostać dostosowana przez skracanie elementu w wyznaczonych odstępach co 75 mm. Pozwala to uzyskać właściwą rzędną włazu bez stosowania przypadkowych przedłużeń, które mogłyby utrudniać obsługę lub pogarszać stabilność zabudowy.

Duży otwór rewizyjny – łatwiejsza kontrola i serwis zbiornika

Najważniejszą cechą wersji JUMBO BIG jest średnica DN640. Większy otwór zapewnia znacznie szerszy dostęp niż kompaktowa nadstawka DN300, dlatego sprawdza się wszędzie tam, gdzie przewidziana jest regularna kontrola wnętrza, czyszczenie zbiornika albo montaż dodatkowych elementów instalacji.

Nadstawka nie zwiększa pojemności użytkowej zbiornika. Jej zadaniem jest wyłącznie podniesienie strefy rewizyjnej oraz zapewnienie dostępu do urządzenia po jego posadowieniu w gruncie.

Najważniejsze zalety nadstawki JUMBO BIG H570 DN640

- **Dedykowana do zbiornika JUMBOTANK 10** – systemowe dopasowanie do dużego otworu rewizyjnego.
- **Średnica DN640** – wygodny dostęp podczas kontroli, czyszczenia i prac instalacyjnych.
- **Wysokość całkowita 570 mm** – możliwość podniesienia pokrywy przy głębszym posadowieniu zbiornika.
- **Regulacja wysokości co 75 mm** – precyzyjne dopasowanie do poziomu wykończonego terenu.
- **Wysokość robocza 470 mm** – rzeczywisty zakres podwyższenia po prawidłowym osadzeniu elementu.
- **Odporność na wilgoć i korozję** – konstrukcja przeznaczona do pracy w warunkach gruntowych.
- **Łatwiejszy montaż niż rozwiązania wykonywane na budowie** – brak konieczności konstruowania niestandardowego komina rewizyjnego.

Kiedy warto zastosować nadstawkę JUMBO BIG?

Nadbudowa jest potrzebna, gdy fabryczny otwór zbiornika po montażu znalazłby się poniżej poziomu gruntu albo planowanej nawierzchni. Taka sytuacja może wynikać z wymaganej głębokości dopływu, spadku terenu lub konstrukcji warstw wykończeniowych.

- przy głębszym posadowieniu zbiornika JUMBOTANK 10,
- na działkach o nierównym lub podwyższanym terenie,

- przy wykonywaniu dodatkowych warstw nawierzchni,
- gdy potrzebny jest szeroki dostęp do wnętrza zbiornika,
- podczas modernizacji zbyt nisko położonego włazu,
- w instalacjach wymagających regularnej kontroli lub czyszczenia.

Regulacja wysokości nadstawki

Konstrukcja umożliwia skracanie elementu co 75 mm. Dzięki temu nadstawka może zostać dostosowana do rzeczywistej różnicy poziomów pomiędzy otworem zbiornika a planowanym położeniem pokrywy.

Cięcie należy wykonać dopiero po ustaleniu końcowej rzędnej terenu. Trzeba uwzględnić wysokość pokrywy, sposób osadzenia nadstawki oraz ewentualną kostkę brukową, humus lub inne warstwy wykończeniowe.

JUMBO BIG DN640 czy JUMBO SMALL DN300?

Obie nadstawki są przeznaczone do podnoszenia dostępu rewizyjnego, ale różnią się średnicą i zakresem obsługi. Wybór powinien wynikać z rodzaju otworu w zbiorniku oraz planowanych czynności serwisowych.

Wariant	Średnica	Najlepsze zastosowanie
JUMBO SMALL H700	DN300	podstawowa kontrola i niewielki otwór inspekcyjny
JUMBO BIG H570	DN640	szeroki dostęp rewizyjny, czyszczenie i rozbudowane prace serwisowe

Dane techniczne nadstawki JUMBO BIG H570 DN640

Parametr	Wartość
Model	JUMBO BIG H570 DN640
Przeznaczenie	zbiornik JUMBOTANK 10
Wysokość całkowita	570 mm
Wysokość robocza	470 mm
Średnica nominalna	DN640
Regulacja wysokości	możliwość skracania co 75 mm
Rodzaj elementu	szeroka nadstawka rewizyjna

Jak prawidłowo dobrać wysokość nadbudowy?

Przed zakupem należy zmierzyć odległość od górnej krawędzi otworu zbiornika do planowanego poziomu pokrywy. Pomiar powinien uwzględniać końcowy poziom terenu, a nie stan wykopu podczas montażu.

- ustal głębokość posadowienia zbiornika,
- wyznacz docelowy poziom gruntu lub nawierzchni,
- uwzględnij wysokość pokrywy i sposób jej osadzenia,
- zaznacz odpowiedni poziom skrócenia nadstawki,
- wykonaj równe cięcie w miejscu przewidzianym przez producenta,
- sprawdź dopasowanie przed zasypaniem instalacji.

Ważne zasady montażu

Nadstawka powinna zostać osadzona stabilnie i zgodnie z dokumentacją producenta. Podczas zasypywania należy kontrolować jej pionowe ustawienie oraz równomiernie układać materiał wokół elementu.

- nie skracaj nadstawki przed wykonaniem dokładnych pomiarów,
- nie stosuj jej do innego modelu zbiornika bez potwierdzenia kompatybilności,
- nie obciążaj korpusu ruchem pojazdów bez odpowiedniego rozwiązania odciążającego,
- pozostaw pokrywę dostępną do kontroli i serwisu,
- zabezpiecz połączenie przed napływem wody powierzchniowej zgodnie z instrukcją.

Czy nadstawka może być montowana pod podjazdem?

Sama nadstawka nie powinna przenosić obciążeń od samochodów. Jeżeli właz ma znaleźć się w podjeździe, na parkingu lub w innym miejscu narażonym na ruch pojazdów, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej konstrukcji odciążającej oraz pokrywy

o wymaganej klasie nośności.

Sposób wykonania takiej zabudowy powinien wynikać z projektu i zaleceń producenta zbiornika. Nieprawidłowe przeniesienie obciążeń może prowadzić do odkształcenia nadstawki lub uszkodzenia zbiornika.

Najczęstsze błędy przy doborze JUMBO BIG

- założenie, że nadstawka zwiększa pojemność zbiornika,
- zakup bez sprawdzenia modelu i średnicy otworu,
- docinanie przed ustaleniem ostatecznego poziomu terenu,
- pozostawienie włazu poniżej powierzchni gruntu,
- brak stabilizacji nadstawki podczas zasypywania,
- zastosowanie standardowej pokrywy w miejscu ruchu pojazdów.

Ekspert EKOBUDOWA radzi

JUMBO BIG warto wybrać wtedy, gdy zależy Ci na szerokim dostępie do zbiornika, a nie wyłącznie na sprawdzaniu poziomu cieczy. Duży otwór DN640 ułatwia okresowe czyszczenie i obsługę wyposażenia, ale wymaga również właściwego zabezpieczenia pokrywą.

Przed zamówieniem prześlij zdjęcie otworu zbiornika i pomiar wymaganej wysokości. Pozwoli to potwierdzić kompatybilność oraz ograniczyć ryzyko zbyt mocnego skrócenia elementu.

Zamów nadstawkę JUMBO BIG H570 DN640

Wyprowadź duży otwór rewizyjny zbiornika JUMBOTANK 10 do właściwego poziomu i zachowaj wygodny dostęp serwisowy. Nadstawka JUMBO BIG H570 DN640 umożliwia regulację wysokości oraz estetyczne i systemowe wykończenie instalacji.

Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA – podaj model zbiornika, wymaganą wysokość podwyższenia i planowane miejsce montażu. Sprawdzimy dopasowanie nadstawki oraz pomożemy dobrać właściwy wariant pokrywy.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp.z.o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. (12) 281 40 00

e-mail: info@marseplast.com

Jak dobrać nadstawkę do zbiornika?

Jak dobrać nadstawkę do zbiornika lub oczyszczalni?

Nadstawkę należy dobierać do konkretnego producenta i modelu zbiornika, a nie tylko na podstawie średnicy włazu. Podobnie wyglądające elementy mogą różnić się rzeczywistym wymiarem, profilem kołnierza, sposobem mocowania oraz uszczelnienia.

Jakie dane są potrzebne do prawidłowego doboru nadstawki?

- **producent i dokładny model zbiornika lub oczyszczalni,**
- rodzaj instalacji – deszczówka, szambo, oczyszczalnia, osadnik lub separator,
- średnica rzeczywista włazu,
- zdjęcie miejsca montażu,
- sposób mocowania obecnej pokrywy lub nadstawki,
- wysokość, o jaką trzeba podnieść właz,
- informacja o planowanym poziomie terenu.

Czy sama średnica włazu wystarczy?

Nie. Nadstawki oznaczone podobną średnicą nominalną nie zawsze są zamienne. Różnice mogą dotyczyć średnicy wewnętrznej i zewnętrznej, kołnierza, gwintu, zamków, sposobu osadzenia lub uszczelki.

Czy nadstawka pozwala głębiej zakopać zbiornik?

Tylko w zakresie dopuszczonym przez producenta zbiornika. Nadstawka podnosi właz rewizyjny, ale nie zwiększa wytrzymałości konstrukcyjnej zbiornika. Maksymalna warstwa gruntu nad urządzeniem oraz dopuszczalna głębokość montażu powinny być zgodne z dokumentacją techniczną konkretnego modelu.

Czy można łączyć kilka nadstawek?

Możliwość zastosowania dwóch lub większej liczby nadstawek zależy od konkretnego systemu. **Nie należy zakładać, że każdą nadstawkę można dowolnie przedłużać.** Przed montażem należy sprawdzić wymagania producenta.

Czy nadstawka zwiększa pojemność zbiornika?

Nie. Nadstawka służy wyłącznie do podwyższenia włazu lub komina rewizyjnego. Nie zmienia pojemności zbiornika na deszczówkę, szamba ani oczyszczalni.

Jak dobrać nadstawkę GRAF, 4rain, HABA, Delfin lub Wobet-Hydret?

Najbezpieczniej rozpocząć od identyfikacji konkretnego modelu urządzenia. Nadstawki producentów takich jak **GRAF, 4rain, HABA, Delfin, Wobet-Hydret, Marseplast czy Euro-Plast** mogą być przeznaczone tylko do określonych serii zbiorników i oczyszczalni.

Jeżeli oznaczenie modelu nie jest znane, pomocne są zdjęcia zbiornika, włazu, tabliczki znamionowej oraz dokładne pomiary miejsca montażu.

Najważniejsza zasada doboru

Najlepsza nadstawka to nie ta o podobnej średnicy, lecz ta potwierdzona jako kompatybilna z konkretnym zbiornikiem. Pozwala to ograniczyć ryzyko problemów z montażem, szczelnością i późniejszym dostępem serwisowym.

Dobór nadstawki w zbiorniki24.com

zbiorniki24.com pomaga w doborze nadstawek do zbiorników na deszczówkę, oczyszczalni, szamb, osadników i separatorów. Prześlij producenta, model urządzenia, zdjęcie włazu oraz jego wymiary, a pomożemy sprawdzić kompatybilność przed zakupem.