

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-bezodplywowy-dropwater-2000l-szambo-p-224.html>



Zbiornik bezodpływowy dropWater 2000 I Marseplast

Cena brutto	2 550,00 zł
Cena netto	2 073,17 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0224
Kod EAN	5903811992210
Pojemność szamba	2000 l

Opis produktu

Zbiornik bezodpływowy dropWATER³ 2000 I MARSEPLAST – podziemne szambo dwukomorowe

Zbiornik bezodpływowy dropWATER³ 2000 I MARSEPLAST to podziemny, dwukomorowy zbiornik przeznaczony do szczelnego magazynowania ścieków bytowo-gospodarczych. Sprawdza się przy domach, domkach letniskowych, działkach rekreacyjnych oraz innych obiektach bez dostępu do kanalizacji sanitarnej.

Konstrukcja wykonana z trwałego **polietylenu PE-HD** jest odporna na korozję, wilgoć oraz środowisko ścieków. Kompaktowa szerokość wynosząca **870 mm** ułatwia montaż na działkach o ograniczonej przestrzeni, a otwory rewizyjne zapewniają dostęp potrzebny podczas kontroli, opróżniania i prac serwisowych.

Dlaczego warto wybrać zbiornik dropWATER³ 2000 I?

Szczelny zbiornik bezodpływowy pozwala bezpiecznie gromadzić ścieki do czasu ich odbioru przez uprawnioną firmę asenizacyjną. Jest rozwiązaniem dla posesji, na których nie można wykonać przydomowej oczyszczalni lub podłączyć budynku do sieci kanalizacyjnej.

- **Pojemność 2000 l** – odpowiednia przede wszystkim do obiektów o niewielkim lub okresowym zużyciu wody.
- **Dwukomorowa konstrukcja** – podział wnętrza zbiornika na dwie komory.
- **Szczelny zbiornik z PE-HD** – ogranicza ryzyko przedostawania się ścieków do gruntu.
- **Odporność na korozję** – tworzywo nie wymaga zabezpieczania powłokami antykorozyjnymi.
- **Kompaktowe wymiary** – szerokość 870 mm ułatwia przygotowanie wykopu.
- **Wygodny dostęp serwisowy** – otwór rewizyjny i duży otwór inspekcyjny.
- **Możliwość zastosowania nadstawek** – dopasowanie wysokości wjazdu do poziomu terenu.
- **Montaż podziemny** – zbiornik nie zajmuje powierzchni użytkowej działki.

Do czego służy zbiornik bezodpływowy?

Zbiornik bezodpływowy magazynuje ścieki dopływające z instalacji kanalizacyjnej budynku. W przeciwieństwie do oczyszczalni biologicznej lub drenażowej nie oczyszcza ani nie odprowadza ścieków do gruntu. Cała zgromadzona zawartość musi być okresowo wywożona przez uprawnioną firmę.

Częstotliwość opróżniania zależy od liczby użytkowników, zużycia wody oraz sposobu korzystania z obiektu. W przypadku domu zamieszkanego całorocznie pojemność 2000 l może wymagać częstego wywozu, dlatego przed zakupem warto obliczyć przewidywaną ilość powstających ścieków.

Dla kogo przeznaczony jest zbiornik dropWATER³ 2000 I?

- domki letniskowe i rekreacyjne,
- altany i obiekty użytkowane sezonowo,
- niewielkie budynki bez dostępu do kanalizacji,
- działki, na których nie można wykonać systemu rozsączającego,
- obiekty o małej i nieregularnej ilości ścieków,
- inwestycje wymagające szczelnego magazynowania ścieków.

Czy zbiornik 2000 l sprawdzi się przy domu całorocznym?

Może być stosowany przy budynku całorocznym, jednak niewielka pojemność oznacza częstsze opróżnianie. Przykładowo przy zużyciu około 100–150 litrów wody na osobę dziennie zbiornik 2000 l może szybko się napęlić.

Dla większej liczby mieszkańców lub wysokiego zużycia wody bardziej ekonomiczny może być zbiornik o pojemności 3000, 4000, 5000 l albo większej. Dobór powinien uwzględniać nie tylko cenę zakupu, ale również częstotliwość i koszt wywozu nieczystości.

Dwukomorowa konstrukcja zbiornika

Model dropWATER³ 2000 l ma konstrukcję dwukomorową. Podział wnętrza może ograniczać intensywne przemieszczanie się zawartości wewnątrz zbiornika i wspierać stabilność całej konstrukcji.

Należy pamiętać, że zbiornik nadal pełni funkcję bezodpływową. Obecność dwóch komór nie oznacza biologicznego oczyszczania ścieków ani możliwości ich odprowadzania do gruntu.

Trwała konstrukcja z polietylenu PE-HD

Zbiornik wykonano z polietylenu wysokiej gęstości, odpornego na korozję i działanie środowiska ścieków. Tworzywo nie chłonie wilgoci i nie wymaga okresowego zabezpieczania, jak ma to miejsce w przypadku niektórych konstrukcji stalowych.

Prawidłowa trwałość zbiornika zależy jednak od montażu zgodnego z instrukcją producenta. Rodzaj obsypki, sposób zagęszczania gruntu, poziom wód gruntowych oraz dopuszczalna głębokość posadowienia powinny zostać sprawdzone przed rozpoczęciem prac.

Otwory rewizyjne i dostęp serwisowy

Zbiornik wyposażono w otwór rewizyjny o średnicy **300 mm** oraz większy otwór inspekcyjny o średnicy **600 mm**. Ułatwiają one kontrolę wnętrza, opróżnianie zbiornika oraz wykonywanie prac serwisowych.

Włazy powinny pozostać dostępne po zakończeniu montażu. Nie należy zasypywać ich gruntem ani zabudowywać w sposób uniemożliwiający szybki dostęp pojazdu asenizacyjnego.

Możliwość regulacji wysokości wjazdu

W przypadku głębszego posadowienia zbiornika można zastosować kompatybilne nadstawki. Pozwalają one dopasować wysokość otworu inspekcyjnego do planowanego poziomu terenu, warstwy humusu lub nawierzchni.

Przed zastosowaniem nadstawek należy sprawdzić ich kompatybilność oraz maksymalną dopuszczalną głębokość montażu określoną przez producenta. Zbyt głębokie posadowienie może zwiększać obciążenie zbiornika.

Dane techniczne dropWATER³ 2000 l

Parametr	Wartość
Producent	MARSEPLAST
Model	dropWATER ³ 2,0
Rodzaj zbiornika	podziemny zbiornik bezodpływowy
Pojemność całkowita	2000 l / 2 m ³
Liczba komór	2
Długość	2410 mm
Szerokość	870 mm
Wysokość całkowita	1570 mm
Wysokość dopływu	1270 mm
Średnica dopływu	Ø110–160 mm
Otwór rewizyjny	Ø300 mm
Otwór inspekcyjny	Ø600 mm
Materiał	polietylen PE-HD
Waga	89 kg

Parametr	Wartość
Sposób montażu	podziemny
Zastosowanie	magazynowanie ścieków bytowo-gospodarczych

Co należy sprawdzić przed zakupem?

- liczbę stałych użytkowników budynku,
- średnie dobowe zużycie wody,
- przewidywaną częstotliwość opróżniania zbiornika,
- rodzaj gruntu oraz poziom wód gruntowych,
- głębokość wyjścia kanalizacji z budynku,
- miejsce dojazdu pojazdu asenizacyjnego,
- odległość zbiornika od budynku, granicy działki i ujęcia wody,
- lokalne wymagania formalne dotyczące zbiorników bezodpływowych.

Najważniejsze zasady montażu

- montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta,
- zbiornik powinien zostać ustawiony na stabilnym i wypoziomowanym podłożu,
- podczas obsypywania zbiornik należy stopniowo napełniać wodą, jeśli wymaga tego instrukcja,
- zasypkę należy wykonywać równomiernie warstwami,
- przewód dopływowy powinien mieć prawidłowo wykonany spadek,
- wąż należy wyprowadzić do poziomu zapewniającego łatwy dostęp serwisowy,
- nie wolno przekraczać dopuszczalnej głębokości posadowienia,
- nad zbiornikiem nie należy prowadzić ruchu pojazdów, jeżeli producent nie dopuścił takiego obciążenia.

Szczegółowe zasady przygotowania wykopu, wykonania podsypki, obsypki oraz zabezpieczenia zbiornika w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych znajdują się w instrukcji montażu dołączonej do produktu.

Jak prawidłowo użytkować zbiornik bezodpływowy?

- regularnie kontroluj poziom napełnienia zbiornika,
- zamawiaj wywóz ścieków przed całkowitym napełnieniem,
- nie dopuszczaj do przelewania się zawartości,
- sprawdzaj szczelność wężu i przewodu dopływowego,
- nie wprowadzaj do zbiornika substancji toksycznych ani odpadów przemysłowych,
- zapewnij swobodny dostęp dla wozu asenizacyjnego,
- przechowuj dokumenty potwierdzające regularny wywóz nieczystości.

Ekspert EKOBUROWA radzi

Pojemność 2000 l najlepiej sprawdzi się w domkach letniskowych, budynkach użytkowanych okresowo lub przy niewielkim dopływie ścieków. Przy całorocznym domu i kilku mieszkańcach tak mały zbiornik może wymagać bardzo częstego opróżniania, co zwiększy koszty eksploatacji.

Przed zakupem warto obliczyć miesięczne zużycie wody. Jeżeli gospodarstwo zużywa przykładowo 8-10 m³ wody miesięcznie, zbiornik 2000 l będzie musiał być opróżniany kilka razy w miesiącu. W takim przypadku większa pojemność może okazać się bardziej opłacalna.

Dlaczego warto kupić zbiornik dropWATER³ w EKOBUROWA?

- **Dobór odpowiedniej pojemności** – pomożemy oszacować częstotliwość wywozu na podstawie liczby mieszkańców i zużycia wody.
- **Analiza warunków montażowych** – uwzględnimy rodzaj gruntu, poziom wód oraz głębokość kanalizacji.
- **Dobór akcesoriów** – pomożemy dobrać nadstawki, pokrywę i pozostałe elementy instalacji.
- **Wsparcie techniczne** – zapewnimy pomoc przed zakupem, podczas montażu i w trakcie eksploatacji.
- **Dostawa na terenie całej Polski** – ustalimy transport dopasowany do miejsca montażu.

Zamów zbiornik bezodpływowy dropWATER³ 2000 l MARSEPLAST

Wybierz szczelny podziemny zbiornik do magazynowania ścieków na posesji bez kanalizacji. dropWATER³ 2000 l to kompaktowe rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim do obiektów o niewielkim lub okresowym zużyciu wody.

Skontaktuj się z doradcami EKOBUROWA przed zakupem. Pomożemy dobrać właściwą pojemność, sprawdzimy warunki

gruntowo-wodne i przygotujemy ofertę wraz z odpowiednimi akcesoriami oraz transportem.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp.z.o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. [\(12\) 281 40 00](tel:122814000)

e-mail: info@marseplast.com