

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/nadstawka-h700-dn300-jumbo-small-do-zbiornika-jumbotank-p-302.html>



Nadstawka H700 DN300 JUMBO SMALL

Cena brutto	150,00 zł
Cena netto	121,95 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 5 dni roboczych
Numer katalogowy	G0302
Kod EAN	5903811992357

Opis produktu

Nadstawka H700 DN300 JUMBO SMALL – regulowana nadbudowa do zbiornika JUMBOTANK 10

Nadstawka H700 DN300 JUMBO SMALL to dedykowany element umożliwiający podwyższenie otworu rewizyjnego zbiornika **JUMBOTANK 10** i dopasowanie go do poziomu terenu. Dzięki wysokości całkowitej 700 mm oraz możliwości skracania co 75 mm pozwala precyzyjnie ustawić wąż bez wykonywania prowizorycznych przedłużeń.

Nadbudowa wykonana z trwałego **polietylenu HDPE** ułatwia dostęp do wnętrza zbiornika podczas kontroli, czyszczenia i prac serwisowych. To praktyczne rozwiązanie w instalacjach, w których zbiornik został posadowiony głębiej lub poziom terenu wymaga podniesienia strefy rewizyjnej.

Kiedy potrzebna jest nadstawka do JUMBOTANK 10?

Standardowa wysokość otworu rewizyjnego nie zawsze odpowiada warunkom montażowym na działce. Różnica poziomów może wynikać z głębokości posadowienia zbiornika, ukształtowania terenu, planowanej nawierzchni albo konieczności zachowania wymaganych spadków instalacji.

Zastosowanie systemowej nadstawki pozwala wyprowadzić dostęp rewizyjny bliżej poziomu gruntu. Użytkownik zyskuje wygodniejszy dostęp do zbiornika bez konieczności odkopywania pokrywy lub stosowania niedopasowanych elementów zastępczych.

Najważniejsze zalety nadstawki JUMBO SMALL

- **Dedykowana do zbiornika JUMBOTANK 10** – właściwe dopasowanie do otworu systemowego.
- **Wysokość całkowita 700 mm** – możliwość podniesienia dostępu rewizyjnego przy głębszym montażu.
- **Regulacja przez docinanie co 75 mm** – łatwe dopasowanie do docelowej rzędnej terenu.
- **Średnica DN300** – kompaktowy otwór zapewniający dostęp kontrolny do zbiornika.
- **Wykonanie z HDPE** – odporność na wilgoć, korozję i warunki gruntowe.
- **Niewielka masa** – prostszy transport oraz montaż na placu budowy.
- **Łatwiejsza obsługa zbiornika** – wygodny dostęp podczas kontroli i czynności eksploatacyjnych.

Regulacja wysokości co 75 mm

Nadstawka może zostać skrócona w wyznaczonych miejscach co 75 mm. Pozwala to dopasować jej wysokość do rzeczywistego poziomu gruntu, zamiast pozostawiać wąż zbyt wysoko albo zbyt głęboko.

Przed wykonaniem cięcia należy dokładnie zmierzyć odległość od górnej powierzchni zbiornika do planowanego poziomu pokrywy. Trzeba również uwzględnić wysokość elementu zamykającego oraz ewentualną warstwę wykończeniową terenu.

Trwała konstrukcja z polietylenu HDPE

Polietylen wysokiej gęstości jest materiałem odpornym na korozję, działanie wilgoci i typowe obciążenia występujące w instalacjach podziemnych. Nie wymaga zabezpieczania antykorozyjnego ani okresowego malowania.

Jednorodna konstrukcja ogranicza liczbę połączeń i ułatwia zachowanie stabilności układu. Prawdłowo zamontowana nadstawka stanowi trwałe przedłużenie strefy rewizyjnej zbiornika.

Do czego służy otwór DN300?

Średnica DN300 zapewnia dostęp potrzebny do podstawowej kontroli wnętrza zbiornika, sprawdzenia poziomu cieczy oraz wykonania czynności przewidzianych w instrukcji producenta. Jest to otwór inspekcyjny, a nie pełnowymiarowy wąż wejściowy.

Zakres możliwych prac zależy od wyposażenia zbiornika i sposobu wykonania instalacji. Przed zakupem warto sprawdzić, czy średnica DN300 będzie wystarczająca dla planowanych czynności serwisowych.

Zastosowanie nadstawki H700 DN300

- podwyższenie rewizji zbiornika JUMBOTANK 10,
- dopasowanie włazu do poziomu terenu,
- montaż zbiornika na działce ze spadkiem,
- instalacje wymagające głębszego posadowienia,
- modernizacja istniejącego dostępu rewizyjnego,
- ułatwienie kontroli i obsługi zbiornika.

Dane techniczne nadstawki JUMBO SMALL

Parametr	Wartość
Nazwa	JUMBO SMALL H700 DN300
Przeznaczenie	zbiornik JUMBOTANK 10
Wysokość całkowita	700 mm
Wysokość robocza	660 mm
Średnica nominalna	DN300
Możliwość regulacji	skręcanie co 75 mm
Materiał	polietylen wysokiej gęstości HDPE

Jak dobrać wysokość nadstawki?

Prawidłowy dobór wymaga zmierzenia różnicy pomiędzy fabrycznym otworem zbiornika a planowanym poziomem włazu. Pomiar najlepiej wykonać po ustaleniu ostatecznej rzędnej terenu i grubości warstw wykończeniowych.

- ustalić głębokość posadowienia zbiornika,
- wyznaczyć końcowy poziom gruntu lub nawierzchni,
- uwzględnić wysokość pokrywy,
- zaznaczyć właściwe miejsce skrócenia nadstawki,
- wykonać równe cięcie zgodnie z instrukcją producenta,
- przed zasypaniem sprawdzić stabilność i dopasowanie elementów.

Najczęstsze błędy przy montażu nadbudowy

- skrócenie nadstawki przed ustaleniem końcowego poziomu terenu,
- pozostawienie włazu zbyt głęboko pod powierzchnią gruntu,
- zastosowanie elementu do niekompatybilnego zbiornika,
- nierówne przycięcie powodujące problemy z osadzeniem pokrywy,
- brak stabilizacji podczas zasypywania,
- obciążenie nadstawki nieprzewidzianym ruchem pojazdów.

Ważne przed złożeniem zamówienia

Nadstawka jest przeznaczona do współpracy ze zbiornikiem **JUMBOTANK 10**. Nie należy zakładać jej kompatybilności z innymi zbiornikami wyłącznie na podstawie podobnej średnicy otworu.

Przed zakupem sprawdź oznaczenie zbiornika, rodzaj istniejącego włazu i wymagany zakres podwyższenia. W przypadku

montażu pod nawierzchnią użytkowaną przez pojazdy konieczna jest osobna analiza obciążeń oraz dobór odpowiedniej pokrywy i konstrukcji odciążającej.

Ekspert EKOBUROWA radzi

Nadstawki nie warto dobierać wyłącznie na podstawie maksymalnej wysokości. Najważniejsze jest uzyskanie wjazdu równo z poziomem terenu lub nieznacznie powyżej niego, aby ograniczyć napływ wód opadowych i zachować wygodny dostęp serwisowy.

Jeśli nie masz pewności, jaka wysokość będzie odpowiednia, prześlij zdjęcie zbiornika oraz pomiar od górnej części otworu do docelowego poziomu gruntu. Pozwoli to uniknąć zakupu zbyt niskiej nadbudowy lub niepotrzebnego skracania elementu.

Zamów nadstawkę H700 DN300 JUMBO SMALL

Podnieś otwór rewizyjny zbiornika JUMBOTANK 10 i dopasuj go dokładnie do poziomu terenu. Nadstawka JUMBO SMALL H700 DN300 zapewnia regulację wysokości, trwałość HDPE oraz wygodniejszy dostęp do zbiornika.

Skontaktuj się z doradcami EKOBUROWA – podaj model zbiornika i wymaganą wysokość podwyższenia. Sprawdzimy kompatybilność oraz pomożemy dobrać właściwą konfigurację wjazdu.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp.z.o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. [\(12\) 281 40 00](tel:122814000)

e-mail: info@marseplast.com